



Bevestig de strijkbomen evenwijdig door het maathout er tussen te plaatsen tijdens het vastschroeven.

Assemble the backbeams parallel; use the wooden spacer as measure in between while screwing.

Schrauben Sie den Streichbaum parallel; benutzen Sie den Massholz als Mass für den Abstand.