

Reparatiekit rietlade David 2


Deze reparatiekit bestaat uit 2 metaalplaatjes, 2 schroeven en een spijker. Na montage van de plaatjes kun je de rietlade goed vastzetten zonder dat draadeind verbuigt.



Schuif de rietlade iets naar voren. Draai de knop van het draadeind.



Plaats het metaalplaatje over het draadeind met het kleine gaatje in de richting van de andere kant van de rietlade.



Maak met de bijgeleverde spijker en een hamer of ander voorwerp een prikgaatje voor de schroef, terwijl je het draadeind in de groef van de rietlade drukt.



Zet het plaatje vast met één van de bijgevoegde schroeven.



Draai de knop weer vast op het draadeind.

Herhaal deze stappen aan de andere zijde van de rietlade.

Reparatiekit rietlade David 2


Deze reparatiekit bestaat uit 2 metaalplaatjes, 2 schroeven en een spijker. Na montage van de plaatjes kun je de rietlade goed vastzetten zonder dat draadeind verbuigt.



Schuif de rietlade iets naar voren. Draai de knop van het draadeind.



Plaats het metaalplaatje over het draadeind met het kleine gaatje in de richting van de andere kant van de rietlade.



Maak met de bijgeleverde spijker en een hamer of ander voorwerp een prikgaatje voor de schroef, terwijl je het draadeind in de groef van de rietlade drukt.



Zet het plaatje vast met één van de bijgevoegde schroeven.



Draai de knop weer vast op het draadeind.

Herhaal deze stappen aan de andere zijde van de rietlade.



Repairkit beater David 2


This repairkit consists of two metal plates, two screws and a nail. After mounting these plates the beater can be fastened again without bending the threaded ends



Move the beater a bit forward and remove the knob from the threaded end.




Place the metal plate onto the threaded end. Make sure the plate is turned so the small hole faces the other end of the beater.



Use the nail as an awl to tap a puncture hole for the screw, while you keep the threaded end pressed into the groove in the end of the beater bar.



Secure the plate with one of the provided screws.




Fasten the beater again with the black knob.

Repeat these steps at the other side of the beater.



Repairkit beater David 2


This repairkit consists of two metal plates, two screws and a nail. After mounting these plates the beater can be fastened again without bending the threaded ends




Move the beater a bit forward and remove the knob from the threaded end.




Place the metal plate onto the threaded end. Make sure the plate is turned so the small hole faces the other end of the beater.



Use the nail as an awl to tap a puncture hole for the screw, while you keep the threaded end pressed into the groove in the end of the beater bar.



Secure the plate with one of the provided screws.



Fasten the beater again with the black knob.

Repeat these steps at the other side of the beater.