

HARMONY 50-8

BENCH/BANK

MANUAL • HANDLEIDING

Terracotta
#WA0457



Light blue/Lichtblauw
#WA0455



TABLE OF CONTENT/ INHOUDSOPGAVE

SUPPORT/KLANTENSERVICE	1
WARRANTY/GARANTIE	2
NAMES AND PARTS/INHOUD VAN ONDERDELEN	3
ASSEMBLY OF THE BENCH/MONTAGE VAN DE BANK	4

SUPPORT

SUPPORT • English

Frequently asked questions and additional instructions that are not included in this manual can be found on the online Louët Helpdesk.

At www.louet.nl you will find a link to our online Louet support. Search on: Harmony. Here you will also find a digital version of the manual supplemented with videos and adjustments.

If you do not find the answer to your question there, please contact your dealer or open a support ticket on the online help desk using the form 'Submit a request'. If the question is related to a part, please provide the part number (see part list on page 3).

KLANTENSERVICE • Nederlands

Veelgestelde vragen en extra gebruikersinstructies die niet in deze handleiding zijn opgenomen vind je op de online Louët Helpdesk. De link vind je op www.louet.nl > support.

Hier vind je ook een digitale versie van de handleiding aangevuld met filmpjes en aanpassingen.

Als je daar het antwoord op je vraag niet vindt, benader dan je dealer of vul het supportformulier in op de online helpdesk. Als de vraag over een onderdeel gaat, geef daarbij dan het onderdeelnummer door (zie onderdelenlijst op pagina 3).



Louët Support Zendesk

WARRANTY

WARRANTY • English

Louët's product warranty covers all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. Louët products are made for hobby use. Due to high quality manufacturing and materials used, Louët products are very durable and will last for many decades of regular use. Replacement parts resulting from regular wear, damage or misuse are not covered by the warranty. For more information, please refer to the general warranty information that can be found on the Louët website. If you have an issue you feel is warrantable, please contact customer support (www.louet.nl and click on support)

GARANTIE • Nederlands

Louët's productgarantie dekt fabricagefouten tot 2 jaar na aankoop. De Louët producten zijn gemaakt voor hobby-gebruik. Door de hoogwaardige productie en gebruikte materialen zijn Louët-producten zeer duurzaam en gaan ze bij normaal gebruik vele decennia mee. Het vervangen van onderdelen die gevolg van slijtage, schade of verkeerd gebruik zijn, vallen niet onder de garantie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden die je vindt op de website van Louët. Als je aanspraak wilt maken op garantie neem dan contact met de klantenservice.

NAMES AND PARTS

EN • Open the box and sort the parts. Hardware is packaged by weight and as a result, sometimes, you will have extras.

NL • Open de doos en sorteer de inhoud. Van sommige onderdelen (schroeven en koorden) zijn soms meer bijgesloten dan de inhoudsopgave aangeeft.

• English

• Nederlands

	Sub-parts list	Onderdelen	Part#/artikel nr.
1	Side leg	Staander	HU1091
2	Shelf (f)	Schapregel (v)	HU1095
3	Shelf (m)	Schapregel (m)	HU1094
4	Bench seat	Zittingregel	HU1093
5	Seat fastening bar	Zittingsteun	HU1092
Hardware bag		Beslag zakje	
6	5x40 mm screw flathead	5x40 mm schroef	BS0043
7	4x17 mm screw flathead	4x17 mm schroef	BS0027
8	Rubber foot	Rubber pootjes	BA0079
9	5x50 mm screw flathead	5x40 mm schroef	BS0068



NAMES AND PARTS • NAMEN EN ONDERDELEN
Harmony Bench/Bank – EN/NL

Assembly of the Bench / Montage van de bank

PARTS

- 4x 4x17 mm screw
- 2x side leg

ONDERDELEN

- 4x 4x17 mm schroeven
- 2x staander

1A Take the two side legs of the bench. Each side has two pre-drilled holes for screws.

1B Attach all four rubber feet to the bottom of the bench using the 4x17 mm screws.

1A Neem de twee staanders van de bank. Elke staander heeft twee voorgeboorde gaten voor de schroeven.

1B Bevestig alle vier de rubberen pootjes aan de onderkant van de bank met de meegeleverde 4x17 mm schroeven.

• English

• Nederlands



1A



1B

PARTS

- 2x shelf
- 2x bench seat

ONDERDELEN

- 2x schapregel
- 2x zittingregel

Take the two leg pieces and the two crossing shelves—one with a slot and one that slides through the slot.

1C There are two notches in each leg. Insert the slotted shelf into the lower notch of one leg. Then bring the second leg and attach it to the other side of the shelf. Tighten the joint slightly.

1D Now take the second shelf (the one without a slot) and slide it through the already installed shelf.

1E Tap gently with a rubber mallet or your hand until it fits snugly and sits fully in the groove.

Neem de twee staanders en de twee schapregels—één met een sleuf en één die door de sleuf schuift.

1C Elke staander heeft twee inkepingen. Plaats de schapregel met de sleuf in de onderste inkeping van één staander. Breng daarna de tweede staander erbij en bevestig deze aan de andere kant van de schapregel. Draai het geheel lichtjes aan.

1D Neem nu de tweede schapregel (zonder sleuf) en schuif deze door de sleuf van de eerste schapregel.

1E Tik voorzichtig aan met een rubberen hamer of met de hand tot hij stevig en volledig in de groef zit.



1C



1D



1E



1F



1G



1H

Once the frame is fully assembled, it's time to attach the seat.

1G 1H The seat consists of two separate wooden panels that slot into the legs. Slide each pieces into its respective slot onto the frame.

Wanneer het frame volledig in elkaar zit, is het tijd om de zitting te plaatsen.

1G 1H De zitting bestaat uit twee afzonderlijke houten zittingregels die in sleuven aan de binnenzijde van het frame schuiven. Schuif elk zittingregel op zijn plek.

PARTS

- 2x fastening bars
- 4x 5x40 mm screw
- 6x 5x50 mm screw

ONDERDELEN

- 2x zittingsteun
- 4x 5x40 mm schroeven
- 6x 5x50 mm schroeven



1I



1J



1K




1L

Flip the bench upside down.


You will now attach the two fastening bars underneath the seat using screws. This is the only hardware required for this bench.

Draai de bank om zodat de onderkant boven ligt.

Je gaat nu de twee zittingsteun (verbindingslatten) onder de zitting bevestigen met schroeven. Dit is de enige hardware die voor deze bank nodig is.



1M



1N



10

1M 1N These fastening bars have five pre-drilled holes each. Use the provided screws to attach them securely:

Insert 3 long screws 5x50 mm into the middle three holes
Insert 2 short screws 5x40 mm into the outer two holes

10 Repeat for both bars. Make sure everything is tightened securely.

TIP: If the cross shelves are blocking when you're trying to drill the screws into the bar, you can temporarily remove the shelves. This will give you more space to drill the screws easily.

1M 1N Deze zittingsteun hebben elk vijf voorgeboorde gaten. Plaats ze aan de onderkant van de zitting, één aan elke zijde.
Bevestig ze met de meegeleverde schroeven:

Draai 3 lange schroeven 5x50 mm in de middelste gaten
Draai 2 korte schroeven 5x40 mm in de buitenste gaten

10 Herhaal dit voor beide zittingsteunen. Zorg ervoor dat alles goed strak is aangedraaid

TIP: Als de schapregels in de weg zitten, verwijder ze dan tijdelijk. Zo creëer je meer ruimte om de schroeven goed te plaatsen.



1P



1Q

1. ASSEMBLY OF THE BENCH • MONTAGE VAN DE BANK
Harmony Bench/Bank – EN/NL

• English

Make sure all screws are securely tightened into the bar.
Your bench is now complete and ready to use. Happy weaving!

• Nederlands

Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten in de zittingsteun.
Je bank is nu helemaal klaar voor gebruik. Veel plezier met weven!

NOTES

[illegible]