

JENN-E

INSTRUCTION • INSTRUCTIE

#SP0104



INSTRUCTION • INSTRUCTIE
JENN-E V3 - EN/NL

INTRODUCTION

• English

Congratulations with your purchase of Louët's E-Spinner, the Jenn-E. We are pleased to introduce this stylish and unique E-Spinner package.

Louët has developed a new system to allow users to choose between Scotch tension (ScT) and Irish tension (IrT). Louët's standard ScT bobbins are smaller than our IrT bobbins, and a common request has been for larger ScT bobbins.

With Jenn-E, we have accomplished this allowing a user to choose their favorite tension system, while having a slightly larger bobbin than the current IrT bobbin from Louët.

Our Jenn-E has a foot-pedal on/off switch as well as a manual speed control dial. Spin direction control switch, Z/S and a neutral position (which doubles as an off position)

You can use these instructions in conjunction with the video found at this link or this QR code.
www.youtube.com/@LouetWorldwide



We hope you enjoy your Louët Jenn-E!

• Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Louët E-Spinner, de Jenn E-Spinner. Met veel plezier introduceren we deze stijlvolle en unieke E-Spinner verpakking.

Louët heeft een nieuw systeem ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen kiezen tussen Scotch tension (ScT) of Irish tension (IrT). De standaard ScT spoelen van Louët zijn kleiner dan onze IrT spoelen, en een veelgehoorde vraag was om grotere ScT spoelen te produceren.

Met de Jenn E-spinner hebben we dit voor elkaar gekregen, zodat de gebruiker voor zijn favoriete systeem kan kiezen en toch een spoel heeft die iets groter is dan de huidige IrT-spoelen van Louët.

Onze Jenn E-spinner heeft een aan/uit-schakelaar met voetpedaal en een draaiknop voor handmatige snelheidsregeling. Draairichtingsschakelaar, Z/S en een neutrale stand (die ook als uit-stand kan worden gebruikt).

U kunt deze instructies gebruiken in combinatie met de video in deze link of de QR-code.
www.youtube.com/@LouetWorldwide



We wensen je veel plezier met de Jenn E-spinner.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION/INLEIDING	1
TABLE OF CONTENTS/INHOUD	2
NAMES AND PARTS/NAMEN EN ONDERDELEN	3
1. UNPACKING YOUR JENN-E/UITPAKKEN	4
2. CHOOSING SCT OR IRT/KIEZEN TUSSEN IRT OF SCT.	9
3. PREPARING FOR SPINNING/VOORBEREIDEN.	11
FAQ/VEELGESTELDE VRAGEN	14



CAUTION/LET OP:



The black feet of the Jenn-E may leave marks on your table. Handle with care to avoid damage.



The ScT locking adapter (BT0300) and M3x6 screw (BB0138) is included within the Jenn-E body to address transportation concerns. For installation, please refer to page 9 or watch the instructional video.

• English

• Nederlands

De zwarte voetjes van het Jenn-E kunnen afgeven op je tafel. Ga voorzichtig te werk om schade te voorkomen.

De ScT adapter (BT0300) en M3x6 schroef (BB0138) is voorgesmonteerd in de Jenn-E behuizing om transportproblemen aan te pakken. Raadpleeg pagina 9 of bekijk de instructievideo voor de installatie.

CONTENTS OF THIS MANUAL • INHOUD VAN DEZE INSTRUCTIE
JENN-E INSTRUCTION/INSTRUCTIE V3 - EN/NL

NAMES AND PARTS



	• English	• Nederlands	#PARTS
1	Padded bag	Jenn-E Tas	SA0154
2	3 x bobbins	3 x spoelen	SA0155
3	1 x power supply	1 x voeding	BD0035
4	1 x foot pedal	1 x voet pedaal	BD0147
5	Orifice reducer (black) M3x6 screw (spare)	Spingat verkleiner (zwart) M3x6 schroef (reserve)	SR0185 BB0138
6	2 x sliding guides	2 x vluchtschuijfes	BT0304
7	1 x flyer	1 x vlucht	SA0154
8	1x IrT Tension cord 1x Sct Tension cord	1x IrT Afremkoord 1x ScT Afremkoord	IrT: BH0278 ScT: BH0279
9	Jenn-E base	Jenn-E base	HH0045
10	1 x threading hooks	1 x rijghaak	SA0142
11	Screwdriver Pz2	Schroevendraaier Pz2	BZ0049
12	USB-C cable	USB-C kabel	BD0115

1. UNPACKING YOUR JENN-E

• English

You have already opened the box to gain access to these instructions. While there is not too much assembly required, do read through to make sure you are fully informed.

• Nederlands

U hebt de doos al geopend om toegang te krijgen tot deze instructie. Er is niet al te veel montagewerk nodig, maar lees het toch even door om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent.



UNPACKING THE JENN-E • UITPAKKEN JENN-E
JENN-E INSTRUCTION/INSTRUCTIE V3 - EN/NL



A

• English

A The threading hook can be stored in the tube located inside the main body of the Jenn-E, on the back side

B The tension cords are installed this way for transport purposes. Please make sure that the IrT and ScT tension cords are positioned correctly as shown on page 9.



B

• Nederlands

A De rijghaak bevindt zich in de buis die aan de achterkant van de Jenn-E is bevestigd voor gemakkelijke toegang.

B De afremkoorden zijn op deze manier geïnstalleerd voor transportdoeleinden. Zorg ervoor dat de IrT en ScT afremkoorden correct zijn geplaatst, zoals weergegeven op pagina 9.

• English

NOW LET'S TEST THE POWER AND MOTOR.

- C** Take the foot pedal out of its holder and plug it into the socket on the front, as shown. **D** Once connected, the pedal will be ready to use.
E Plug the power supply into a power outlet and plug into the back of Jenn-E.

• Nederlands

NU KAN U HET VERMOGEN EN DE MOTOR TESTEN.


- C** Haal het voetpedaal uit de houder en steek het in de aansluiting aan de voorkant, zoals afgebeeld. **D** Zodra het is aangesloten, is het pedaal klaar voor gebruik.
E Steek de stekker in het stopcontact en sluit deze aan op de achterkant van de Jenn E-spinner.



C



D



E

• English

F Place the direction switch to Z and turn the speed dial to to ½. **G** Now click and release to activate the Jenn-E's motor.

H You will see the flyer adapter turn clock wise. If not, make sure the spin switch is either on Z or S, not in the middle. Check your power supply.

If there continues to be no power to your Jenn-E, contact Louët support.
support@louet.zendesk.com

• Nederlands

F Zet de richtingsschakelaar op Z en draai de snelheidsknop op ½. **G** Klik nu op het voetpedaal en laat los om de motor van de Jenn E-spinner te activeren.

H U ziet de vluchtadapter met de klok mee draaien. Zo niet, controleer dan of de draaischakelaar op Z of S staat, de schakelaar moet niet in het midden staan. Controleer de voeding.


Als de Jenn E-spinner niet gaat draaien, neem dan contact op met Louët support.
support@louet.zendesk.com



F



G



H

2. CHOOSING SCT OR IRT

• English

2A The key to switching between ScT and IrT is the use of a small locking adapter. When using the locking adapter, the flyer is blocked so that it turns with the motor axel. This is needed in ScT to allow tension control on the bobbin.

If you wish to have tension control on the bobbin (IrT), you simply remove the locking adapter. Be sure to put the ScT adapter and bolt back in the black accessory bag so you don't lose them.



2B The position of the brake cord is the second factor when setting up ScT or IrT.

• Nederlands


2A Het schakelen tussen ScT en IrT is het gebruiken van een kleine adapter. Als u de ScT adapter gebruikt, wordt de vlucht geblokkeerd zodat hij met de motor-as meedraait. Dit is nodig in ScT om spanningscontrole op de spoel mogelijk te maken.

Als u de spanning op de spoel wilt regelen (IrT), verwijdt u gewoon de vergrendelingsadapter. Zorg ervoor dat u de ScT adapter en de bout terugplaatst in de zwarte accessoiretas zodat u ze niet verliest.

2B De positie van het afremkoord is de tweede factor bij het instellen van ScT of IrT.



2A



2B

CHOOSING SCT OR IRT • KIEZEN VOOR SCT OF IRT
JENN-E INSTRUCTION/INSTRUCTIE V3 - EN/NL

• English

We have provided tension cords **2C** the longer cord is for ScT as it needs to stretch from the tension adjustment knob to the far end of Jenn E, around the hook and up over the bobbin end, before being fixed to the hook on the other side. The cotton cord should run over the bobbin and attach between the two eye hooks as shown in the image below.

2D For IrT, the path is shorter, though similar, but on the near end to the tension knob. IrT uses elastic cord only.


• Nederlands

Louët heeft afremkoorden meegeleverd **2C** het langere koord is voor de ScT, omdat het van de spanningsknop naar het uiteinde van Jenn E-spinner moet lopen, het koord moet ook rond de haakjes en over het uiteinde van de spoel heen lopen. Dit moet voordat het aan de andere kant aan de haak wordt bevestigd. Het katoenen moet aan de beide achterste haakjes en over de spoel.

2D Voor IrT is het pad korter, maar vergelijkbaar, maar aan de kant van de spanningsknop. IrT gebruikt alleen het elastische koord.



2C



2D

3. PREPARING FOR SPINNING

• English

Let's place the flyer.

3A Add the sliding guides to your flyer arms. One slider on each arm. Squeeze the ends of the guide together to make the hole looser. Slip the loosened guide on the flyer arm. Repeat on the other side of the flyer.

3B Place a bobbin on the flyer. The whorl or groove end should be on the far end of the flyer, away from the orifice, to accommodate ScT.

• Nederlands

Nu kan u de art yarn flyer plaatsen.

3A Voeg de schuifjes toe aan de vluchtarmen. Eén schuifje op elke arm. Knijp de uiteinden van de geleider samen om het gat losser te maken. Schuif de losgemaakte geleider op de vluchtarm. Doe dit zelfde aan de andere kant van de vlucht.

3B Plaats een spoel op de vlucht. Het uiteinde van de spoel of groef moet aan het uiteinde van de vlucht zitten, om de ScT mogelijk te maken.



3A



3B

• English

3C Now place the flyer rod in locking adapter (ScT) or simply in the bobbin adapter (IrT). The orifice clicks into place in the front support bearing. You may want to look at the available video to better understand how to place the flyer.


3D Add a leader to your bobbin and thread it to prepare for spinning. Louët bobbins have a slot in the middle of the center core. Place a knot in your leader end and slide it in the groove. Slide the knot forward and pull slightly to lock the leader in place.

• Nederlands

3C Plaats nu de vluchtas in de vergrendelingsadapter (ScT) of gewoon in de spoeladapter (IrT). Bij het plaatsen van de vluchtas is het belangrijk dat de platte kant van de as naar beneden wijst. Het spingat klikt op zijn plaats in het spingatlager. Voor meer uitleg, bekijk de video.

3D Voeg de begin draad toe aan u spoel en rijg hem in om het spinnen voor te bereiden. Louët spoelen hebben in het midden van de kern een gleuf. Leg een knoop in het uiteinde van het draad en schuif de draad in de gleuf. Schuif de knoop naar voren en trek een beetje om de begin draad vast te zetten.

PREPARING FOR SPINNING • VOORBEREIDEN OP HET SPINNEN
JENN-E INSTRUCTION/INSTRUCTIE V3 - EN/NL



3C



3D

• English

3E Move the sliding guide you plan to use, forward on your flyer arm so that it is more forward on the flyer than the leader slot. If it is behind, the leader knot will easily slip out.

3F Guide your leader yarn through the sliding guide, then around the corner hook screw and finally through the orifice.


Now you are all set to start spinning!

• Nederlands


3E Schuif het schuifje die u van plan bent te gebruiken naar voren op de vluchtarm zodat deze meer naar voren komt, en voor het punt komt waar de begindraad begint. Als hij achteraan zit, zal de begindraad gemakkelijk naar buiten glijden.

3F Leid de begindraad door de schuifgeleider. Daarna rond de hoekhaakschroef en uiteindelijk door de opening.

Nu kunt u de spinner gebruiken!



3E



3F

COMMONLY ASKED QUESTIONS

- English

If your Jenn-E squeaks, add Vaseline to the orifice and orifice support.

- Nederlands

Als je Jenn-E piept, breng dan wat vaseline aan op de spingat en de spingatsteun.

NOTES

[illegible]